

# Einweisungsblatt für Klara


(Lastenrad Riese & Müller Transporter65)

## 1. Allgemeine Beschreibung

Klara ist ein einspuriges Lastenrad mit Motorunterstützung und hat die Bauform eines Long John, d.h. die Ladefläche befindet sich zwischen Lenker und Vorderrad. Das Rad besitzt eine fest angebrachte Transportbox mit Tür, integrierter Kindersitzbank und regendichtem Kinderverdeck. Somit eignet es sich sowohl für den Kindertransport als auch für mittlere bis große Lasten, insbesondere auf mittleren und langen Strecken. Es ist kein Leichtgewicht, lässt sich aber aufgrund des niedrigen Schwerpunktes und der kraftvollen Motorunterstützung ohne große Anstrengung bewegen. Durch den langen Radstand fährt es aber ganz anders als ein normales Rad! Daher solltest du dich bei der ersten Fahrt langsam mit dem Fahrverhalten vertraut machen. Kinder oder Gepäck solltest du erst mitnehmen, nachdem du das Fahren mit Klara sicher beherrscht.

## 2. Technische Daten

Hersteller:	Riese & Müller
Modell:	Transporter65
Antrieb:	Riemenantrieb mit Motorunterstützung
Schaltung:	Nabenschaltung (stufenlos, manuell)
Eigengewicht:	53 kg
Fahrgewicht:	max. 110 kg
Box-Zuladung:	max. 100 kg
Gepäckträger:	max. 20 kg (keine Kindersitzfreigabe)
Box-Grundfläche:	67 cm (L) x 65 cm (B)
Gesamtlänge:	244 cm
Gesamtbreite:	70 cm
Zuladung gesamt:	max. 167 kg (Fahrer + Ladung)
Körpergröße:	von 150 cm bis 200 cm gut geeignet



## 3. Fahren

### Bedienung der Bremsen

Der Bremshebel für die Hinterradbremse befindet sich rechts (1), der für die Vorderradbremse links (2) am Lenker. Die Scheibenbremsen greifen sehr kraftvoll zu, daher solltest du bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn nur so stark bremsen, dass die Räder nicht blockieren.

### Bedienung der Gangschaltung

Die stufenlose, manuelle Nabenschaltung wird über den Drehgriff rechts bedient (3). Dort siehst du ein kleines Fahrradsymbol. Dieses zeigt dir an, mit welcher Übersetzung du gerade unterwegs bist. Fährt es den Berg hinauf, dann hast Du einen „kleinen Gang“ gewählt (4). Fährt es in der Ebene, bist du in einem „großen Gang“ unterwegs (5). Generell klappt das Verstellen der Übersetzung leichter, wenn du während des Schaltvorgangs mit weniger Kraft in die Pedale trittst.

### Ein- bzw. Ausschalten des Antriebssystems

Das elektrische Antriebssystem kann mit einem kurzen Druck auf den Schalter (6) am Display ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ob das System ein- oder ausgeschaltet ist, erkennst du an der Anzeige im Display. Wird dort etwas angezeigt, ist es aktiv. Wird nichts angezeigt, ist das System ausgeschaltet.

### **Wählen der Unterstützungsstufe (bei aktivem Antriebssystem)**

Bei der elektrischen Motorunterstützung gibt es insgesamt fünf Stufen: *OFF*, *ECO*, *TOUR*, *SPORT* und *TURBO*. Die aktuell eingestellte Stufe wird im Display angezeigt (7). Über den Tastschalter links kannst du die Unterstützungsstufe wählen. Drückst du auf die Plus-Taste (8), erhöht sich die Motorunterstützung. Ein Druck auf die Minus-Taste (9) verringert die Motorunterstützung.

### **Ein- und Ausschalten des Lichts (bei aktivem Antriebssystem)**

Klara ist mit einem Akkulicht ausgestattet, das automatisch immer eingeschaltet ist.

### **Einstellen der Sattelhöhe**

Nach Öffnen des Schnellspanners (10) kannst du den Sattel in der Höhe verstellen. Ist die gewünschte Position erreicht, musst du den Schnellspanner wieder fest schließen. Beim Hochziehen des Sattels kann evtl. die Reduzierhülse mit nach oben rutschen (11). Achte darauf, diese wieder nach unten in das Sattelrohr zu schieben (12), bevor Du den Schnellspanner wieder schließt.

**WICHTIG:** Das Sattelrohr niemals weiter als bis zur Markierung „|||||“ (13) herausziehen!

### **Einstellen der Lenkerhöhe**

Nach Öffnen des Schnellspanners am Lenker (14) kannst du diesen in der Höhe verstellen. Ist die gewünschte Position erreicht, musst du den Schnellspanner wieder fest schließen.

## **4. Abstellen und Absperren**

### **Absperren des Fahrrades**

Klara ist mit einem Rahmenschloss ausgestattet. Dieses befindet sich unterhalb des Sattels am Hinterrad. Zum Verriegeln des Schlosses den Schlüssel auf der linken Seite einstecken (15), eine leichte Drehung im Uhrzeigersinn ausführen und den Schlüssel in dieser Position halten. Dabei den Riegel am Griff auf der rechten Seite des Schlosses (16) nach unten drücken und schließen. Anschließend den Schlüssel wieder loslassen und abziehen. Danach noch die beiliegende Kette um einen fest im Boden verankerten Gegenstand herumführen und das Ende mit dem Bolzen (17) durch die Öse (18) der Kette stecken (19). Jetzt die Kette in das Rahmenschloss auf der rechten Seite (20) einstecken. Zum Öffnen des Rahmenschlosses den Schlüssel in das Rahmenschloss stecken (15) und eine Drehung im Uhrzeigersinn ausführen, bis sich Riegel und Kette lösen.

**WICHTIG:** Rahmenschloss vor dem Losfahren öffnen!



## Aktivieren der Alarmanlage

Klara ist mit einer Alarmanlage ausgestattet. Zur Aktivierung einfach den Knopf (21) drücken (22). Die Aktivierung wird durch einen Doppelpiep bestätigt. Zur Deaktivierung den Alarmanlagenschlüssel einstecken (23) und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Knopf herauspringt (24).

**WICHTIG:** Aktiviere immer die Alarmanlage, wenn Du das Lastenrad abstellst.

## 5. Handhabung des Akkus

### Akku entnehmen

Der Akku (25) befindet sich unten am Rahmen. Zum Entnehmen des Akkus den Schlüssel in das Akkuschloss stecken, eine kleine Drehung im Uhrzeigersinn (26) ausführen, Schlüssel in dieser Position halten und den Akku etwas nach oben ziehen und dann seitlich herauskippen (27). Den Akku dabei gut festhalten, damit dieser nicht zu Boden fällt!

### Akku einsetzen




Beim Einsetzen des Akkus musst du sehr sorgfältig und ohne Gewalt vorgehen. Du brauchst dazu auch keinen Schlüssel mehr. Setze den unteren Teil des Akkus leicht seitlich auf die Nase (28) der Akkuhalterung auf. Schwenke den Akku dann nach innen und lege diesen auch auf dem vorderen Halterungsteil auf (29). Anschließend muss der Akku noch so nach unten in Richtung der Halterung gedrückt werden bis er deutlich hörbar einrastet. Es darf kein Spalt mehr zwischen Akku und Halterung zu sehen sein (30). Versichere dich nochmals, ob der Akku richtig fest sitzt, indem du mit der Hand leicht am Akku rüttelst.

**WICHTIG:** Wende beim Einsetzen des Akkus **NIEMALS** Gewalt an! Sollte sich der Akku nicht ganz leicht in die Halterung einrasten lassen, prüfe, ob du den Akku richtig aufgesetzt hast.

### Akku laden

Lege das Ladegerät (31) auf einen ebenen Untergrund und stecke den Netzstecker in eine Steckdose. Stecke den Ladestecker des Ladegerätes in die Ladebuchse (32). Anschließend beginnt der Ladevorgang. Die blinkende LED (33) gibt Auskunft über den bereits erreichten Ladezustand. Erlöschen alle LEDs, ist der Akku vollständig geladen. Das Lastenrad muss immer mit vollem Akku an der Ausleihstation zurückgegeben werden!

**WICHTIG:** Behandle den Akku wie ein rohes Ei! Lasse diesen niemals zu Boden fallen!



## 6. Transportbox, Kindersitz und Kinderverdeck

### Transportbox: Ein- und Ausstieg von Kindern

Zum Einstieg das Befestigungsband des Kinderverdecks von der Halterung lösen (34) und die Tür der Transportbox durch Drehen des Verschlussknopfes (35) gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und öffnen (36). Die Kinder immer mit den 5-Punkt-Gurten anschnallen (siehe auch Punkt *Sicherheitsgurte öffnen und schließen*). Anschließend Türe wieder schließen und durch Drehen des Verschlussknopfes im Uhrzeigersinn verriegeln. Das Befestigungsband wieder in die Halterung einhängen. Achte darauf, dass das Kinderverdeck auch vorne richtig befestigt ist. Die beiden Gummibänder (37) müssen in die entsprechenden Haken eingehängt sein. Das Verdeck darf den Frontstrahler (38) nicht verdecken!





**WICHTIG: Kinder oder Ladung bitte immer gut sichern!**

### Kinderverdeck in die Sommerposition bringen

Klara ist mit einem Kinderverdeck ausgestattet, dessen Seitenteile in eine Sommerposition gebracht werden können. Dazu einfach die beiden Reißverschlüsse (39) rechts und links an den Seitenteilen öffnen, diese nach oben rollen und mit den dort befindlichen Klettbindern befestigen (40).

### Sicherheitsgurte öffnen und schließen

Zum Öffnen der Sicherheitsgurte die beiden roten Knöpfe (41) und gleichzeitig die beiden Verriegelungen recht und links am Gurtschloss (42) drücken. Soll der Gurt wieder geschlossen werden, müssen die beiden Gurtschlossteile einfach wieder in den unteren Teil eingesteckt werden (43).



## Checkliste

### Losfahren:

- Alarmanlage aus, Rahmenschloss geöffnet
- Antriebssystem eingeschaltet
- Ladung gesichert

### Abstellen:

- Antriebssystem ausgeschaltet
- Rahmenschloss geschlossen
- Kette an fest im Boden verankertem Gegenstand befestigt
- Kette in Rahmenschloss eingesteckt
- Alarmanlage an

**Falls du noch Fragen hast, die in diesem Einweisungsblatt nicht erläutert wurden, wende dich bitte an das Personal der Ausleihstation!**